



ORECA - 1DVHPD113 - JGO DISCOS DE FRENO RED SPEC

Discos de freno perforados ranurados REDSPEC para BMW Serie 3 E36 o E34 286x22 mm delanteros

Con un aspecto radical, los discos perforados ranurados cuentan con aberturas para facilitar la disipación del calor y canales para limpiar la superficie de la pastilla cada vez que frenas.

¡Todos los componentes para una frenada óptima!

Se monta en lugar de sus discos originales (dimensiones idénticas).

Compruebe atentamente la compatibilidad de estos discos con su vehículo.

Estos discos cumplen con las normas ISO 9001, ISO/TS 16949 y TÜV.

Se vende por pares.

Características:

Disco delantero

Tipo ventilado

Diámetro 286 mm

Espesor 22 mm

Calibre 79 mm

Número de agujeros 5

Peso de un disco 6,36 kg

Apto para:

BMW Serie 3 (E36) 318i S / Ci

BMW Serie 3 (E36) 320i / Ci / Ti / Touring de 1990 a 1998

BMW Serie 3 (E36) 323i / Ci / Ti / Touring

BMW Serie 3 (E36) 325 TD / TDS / Ci / Touring

BMW Serie 3 (E36) 325i / Ci / Ti de 1990 a 1995

BMW Serie 3 (E36) 328i / Ci / Ti / Touring

BMW Serie 3 (E46) 316i / Ci / Ti

BMW Serie 3 (E46) 318 D / Td

BMW Serie 3 (E46) 318i Touring

BMW Serie 3 (E46) 318i / 1.9 / Ci / Ti

Para un rendimiento óptimo, asegúrese de seguir la fase de rodaje que se describe a continuación:

1. Bloquear la entrada de los refrigeradores 3/4
2. Utilizar pastillas de rodaje (duras)
3. Calentar gradualmente los discos los primeros 15 kilómetros.
4. Utilice el vehículo normalmente sin aplicar fuerza a los frenos.
5. Terminar con 5 o 6 frenadas violentas.
6. Si se utilizan pinturas térmicas (referencia CP26491) sólo la pintura verde (430°C) debería haberse blanqueado y la naranja apenas debería empezar (560°C).

Para funcionar con el mejor rendimiento y durar el mayor tiempo posible, las temperaturas del disco deben ser correctas y equilibradas.

En general, todos los discos de un vehículo deben funcionar a temperaturas idénticas.

La temperatura máxima del disco debe coincidir con la calidad de las pastillas utilizadas.

Las caras del disco no deben exceder las temperaturas máximas recomendadas para cada tipo de pastilla.

